


Wendeplatten-Falzfräser HW Z=2

RCB95-8RT



n.max
24.000

BG-TEST
145-002



Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	S mm	Ersatz-Wendeplatte	EUR
RCB95-8RT	30	12	44	8	L12-Q	97,14
RCB36-8RT	36	20	50	8	L20/4	113,07

Ersatzteile	D mm	d mm	EUR	
B95	Anlauflager	9.5	6.35	9,40
L12-Q	Wendeplatte 12x12x1.5mm		2,40	
L20/4	Wendeplatte 19.5x12x1.5mm		5,32	
TORX M4x6-G	Schraube für Wendeplatte		3,00	
INBUS M4x6	Schraube für Kugellager		3,00	
TT15	TORX-Schlüssel		5,00	

Wendeplatten-Falzfräser mit Anlauflager D=9.5 mm. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.

Weitere Anlauflager mit Bohrung 6.35 mm für eine individuelle Falztiefe finden Sie auf der Seite 148.


Wendeplatten-Falzfräser HW Z=4

RCB57-12RT



n.max
24.000

BG-TEST
145-002



Bestell-Nr.	D mm	L mm	GL mm	T mm	S mm	EUR
RCB57-12RT	57	12	60	22.15	12	213,09

Ersatzteile	D mm	d mm	T mm	EUR	
B127	Anlauflager	12.7	6.35	22.15	9,40
L12-Q	Wendeplatte 12x12x1.5mm			2,40	
TORX M4x6-G	Schraube für Wendeplatte			3,00	
INBUS M4x6	Schraube für Kugellager			3,00	
TT15	Torx-Schraubendreher			5,00	

Wendeplatten-Falzfräser mit Anlauflager D=12.7 mm. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.

Weitere Anlauflager mit Bohrung 6.35 mm für eine individuelle Falztiefe finden Sie auf der Seite 148.


Falzfräser HW Z=2 mit Anlaufzapfen

RBC95-8



n.max
24.000

BG-TEST
145-002



Bestell-Nr.	D mm	T mm	L mm	GL mm	d mm	S mm	EUR
RBC95-8	23.8	9.5	14	52	4.8	8	52,63

Zum Falzen von Innen- und Aussenkonturen. Stirn- und umfangschneidend. Rechtslauf.